

# Сброс телефона Yealink к настройкам по умолчанию

Экспорт в PDF 

Дата создания: 2022/04/20 13:58 (C) mihanik



Возможно три способа сбросить телефон к настройкам по умолчанию:

1. Через веб-интерфейс. В разделе «Настройки -> Обновление ПО» нужно нажать кнопку «Сброс».
2. Через экранное меню телефона. Нужно зайти в раздел Меню -> Настройки -> Система (пароль по умолчанию: «admin») -> Сброс настроек.
3. Третий способ самый простой. Он также помогает в случае утраты пароля администратора. Когда телефон находится в режиме ожидания, нужно зажать кнопку ОК, примерно на 7 секунд. Затем на экране телефона появится уведомление о сбросе телефона к настройкам по умолчанию, которое нужно подтвердить.

Данный метод применим к следующим телефонным аппаратам компании Yealink:

- SIP-T19(P)
- SIP-T20(P)
- SIP-T21(P)
- SIP-T22(P)
- SIP-T23P(G)
- SIP -T26P
- SIP-T27P
- SIP-T28P
- SIP-T29G
- SIP-T32G
- SIP-T38G
- SIP-T41P
- SIP-T42G
- SIP-T46G
- SIP-T48G
- VP530
- CP860

[↑ Наверх ↑](#)



В моей WIKI постоянно ведётся какая-то работа со статьями.  
Если у вас возникли вопросы или замечания,



можете их отправлять на почту **support@mihanik.net**

From: support@mihanik.net  
Received: 2025-02-12 22:12:12  
Last-Update: 2025-02-12 22:12:12

