Сброс телефона Yealink к настройкам по умолчанию

Экспорт в PDF 

Дата создания: 2022/04/20 13:58 (C) mihanik



Возможно три способа сбросить телефон к настройкам по умолчанию:

1. Через веб-интерфейс. В разделе «Настройки -> Обновление ПО» нужно нажать кнопку «Сброс».
2. Через экранное меню телефона. Нужно зайти в раздел Меню -> Настройки -> Система (пароль по умолчанию: «admin») -> Сброс настроек.
3. Третий способ самый простой. Он также помогает в случае утраты пароля администратора. Когда телефон находится в режиме ожидания, нужно зажать кнопку OK, примерно на 7 секунд. Затем на экране телефона появится уведомление о сбросе телефона к настройкам по умолчанию, которое нужно подтвердить.

Данный метод применим к следующим телефонным аппаратам компании Yealink:

- SIP-T19(P)
- SIP-T20(P)
- SIP-T21(P)
- SIP-T22(P)
- SIP-T23P(G)
- SIP -T26P
- SIP-T27P
- SIP-T28P
- SIP-T29G
- SIP-T32G
- SIP-T38G
- SIP-T41P
- SIP-T42G
- SIP-T46G
- SIP-T48G
- VP530
- CP860

⇑ Наверх ⇑



В моей WIKI постоянно ведётся какая-то работа со статьями.
Если у вас возникли вопросы или замечания,

можете их отправлять на почту **support@mihanik.net**

From:
https://wiki.mihanik.net/ - **wiki.mihanik.net**

Permanent link:
https://wiki.mihanik.net/doku.php?id=%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0_yealink_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8%D0%B8_%D1%81%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BC_%D0%BF%D0%B5_%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E_%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BA%D0%B8

Last update: **2022/06/03 12:19**